


**RESUMEN DE NORMAS DE ENTERRAMIENTO DE RECINTOS PREFABRICADOS**

- En caso de que el terreno pueda soportar el peso del recinto lleno de agua se puede echar una capa de arena gruesa en vez de la losa de hormigón.
- Si el nivel freático está por encima de la generatriz inferior de la depuradora, el tanque debe ser zunchado o instalarse la planta semienterrada.
- Hacer el foso de forma que el prefabricado quede holgadoamente (aproximadamente 50 cm. más que sus dimensiones máximas) La inclinación de las paredes depende de la naturaleza del terreno.
- Llenar el tanque de 20 cm. de agua y rellenar exteriormente con tierra exenta de cantos vivos sin superar el nivel de agua en cada tongada. Compactar ligeramente.
- No cubrir la depuradora con más de 15 cm. de tierra. Las bocas deben quedar registrables.
- La zona en la que se entierre el prefabricado debe quedar bien señalizada para evitar el peso de vehículos ó la colocación de cargas encima del mismo.

**NOTA IMPORTANTE:** Consultar instrucciones detalladas de montaje en caso de duda.



ESCALA S/E ORIGINAL A3		DENOMINACION: PLANTA Y SECCION MULHACEN OBRA CIVIL-ENTERRAMIENTO.		REF:OBRA: H-21	OBRA: E.D.A.R. MULHACEN N 100B PALMA DEL RIO	SUSTITUYE A:
ESCALA S/E ORIGINAL A3		DENOMINACION: PLANTA Y SECCION MULHACEN OBRA CIVIL-ENTERRAMIENTO.		PLANO : 2	CLIENTE: CERRO DE BELEN S.L.	SUSTITUIDO POR:
TIPO	OBRA	FIRMA:	DIBUJADO: 11/05/2004			
DIBUJADO	Ma.Berrugin	MODIFICADO:				
COMPROBADO	V. Perez	REVISION:	0			
		FICHERO:	mulhacenc100			